# Term06e - MOXA MiiNePort E1

# POPIS NASTAVENÍ

Příručka uživatele a programátora



SofCon<sup>®</sup>spol. s r.o. Křenova 11 162 00 Praha 6 tel: +420 235 090 888 E-mail: sofcon@sofcon.cz www: http://www.sofcon.cz

Verze dokumentu 01.00

Informace v tomto dokumentu byly pečlivě zkontrolovány a SofCon věří, že jsou spolehlivé, přesto SofCon nenese odpovědnost za případné nepřesnosti nebo nesprávnosti zde uvedených informací.

SofCon negarantuje bezchybnost tohoto dokumentu ani programového vybavení, které je v tomto dokumentu popsané. Uživatel přebírá informace z tohoto dokumentu a odpovídající programové vybavení ve stavu, jak byly vytvořeny a sám je povinen provést validaci bezchybnosti produktu, který s použitím zde popsaného programového vybavení vytvořil.

SofCon si vyhrazuje právo změny obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení a nenese žádnou odpovědnost za důsledky, které z toho mohou vyplynout pro uživatele.

Datum vydání: 03.10.2011 Datum posledního uložení dokumentu: 03.10.2011 (Datum vydání a posledního uložení dokumentu musí být stejné)

Upozornění:

V dokumentu použité názvy výrobků, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

# Obsah :

1.	O do	okumentu	4
	1.1. F	Revize dokumentu	4
	1.2. Ú	Účel dokumentu	4
	1.3. F	Rozsah platnosti	4
	1.4. S	Související dokumenty	4
2.	Tern	níny a definice	4
3.	Před	poklady	5
4.	Nast	avení IP adresy	5
4	4.1. F	Postup pro nastavení pomocí programu NPort search utility	5
	4.1.1	1. Získání instalačního programu	5
	4.1.2	2. Nastavení IP adresy	6
4	4.2. F	Postup pro nastavení pomocí ARP a TELNET	7
	4.2.1	1. Definice některých pojmů	7
	4.2.2	2. Postup	7
5.	Nast	avení IP adres zařízení a počítače	8
6.	Nast	avení parametrů přenosu RS232	10

## 1. O dokumentu

#### 1.1. Revize dokumentu

Verze dokumentu	Verze SW	Autor	Datum vydání	Popis změn
01.00	YY.XX	Bin	03.10.2011	Poslední vydání

#### 1.2. Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako popis nastavení převodníku MOXA MiiNePort E1 (součást zařízení Term06E) tak aby komunikoval přes ethernetovou síť.

#### 1.3. Rozsah platnosti

Určen pro programátory a uživatele programového vybavení SofCon.

#### 1.4. Související dokumenty

Pro čtení tohoto dokumentu není potřeba číst žádný další manuál, ale je potřeba alespoň základní znalost přenosových sítí internetu (IPv4).

#### 2. Termíny a definice

Některé používané termíny a definice jsou popsány v samostatném dokumentu "Termíny a definice", který obsahuje základní terminologii používanou v SW firmy SofCon.

#### Zařízení = převodník = MOXA

**IP**(v4) = Internet Protocol verze 4

**UDP** = User datagram protocol = protokol pro zasílání zpráv (paketů) pomocí IP protokolu

**TCP** = Transmission control protocol = protokol pro zasílání proudů dat (streamů) pomocí IP protokolu

**Port** = číslo (typu word = v rozsahu 0..65535) určující adresu "služby/programu". Ve většině případů se píše za IP adresu s oddělovačem dvojtečkou, tedy např.: 192.168.1.128:4001

**Gateway** (česky **brána**) = zařízení na síti, které je určeno k propojování jednotlivých segmentů sítě.

#### 3. Předpoklady

- a) komunikace s aplikačním SW přes TCP/IP nebo UDP/IP
- b) pevné (statické) IP(v4) adresy (převodníku i počítače s aplikačním SW)

Dále předpokládejme, že vám správce vaší sítě přidělil IP konfigurace (IP adresu, síťovou masku a případně též adresu brány) pro váš počítač a pro převodník. Kupříkladu tento manuál popisuje případ, kdy PC má IP adresu 192.168.1.28, převodník má IP adresu 192.168.1.128, maska sítě je 255.255.255.0 a adresa brány není použita.



#### 4. Nastavení IP adresy

Abychom mohli zařízení konfigurovat je potřeba mu nastavit vhodnou/přidělenou IP(v4) adresu. Možnosti nastavení IP adresy zařízení jsou následující:

- a) pomocí programu "NPort search utility"
- b) pomocí příkazů ARP a TELNET

Všechny převodníky z výroby mají nastaveny svou adresu na "192.168.127.254".

Poznámka: nastavovat IP adresu převodníku je možné pouze tehdy, je-li převodník i konfigurující PC na stejném segmentu ethernetové sítě.

## 4.1. Postup pro nastavení pomocí programu NPort search utility

V případě, že máte program NPort Search již nainstalován, přejděte na bod 4.1.2.

#### 4.1.1. Získání instalačního programu

1) Získejte instalátor programu (<u>www.moxa.com/product/</u>, tam v kapitole "Products" vyberte položku "Serial-to-Ethernet modules", z nabízených modulů vyberte "MiiNePort E1 series", zde v popisu produktu vyberte "Drivers & Software", v sloupci Software vybrat položku Utilities a ze seznamu operačních systémů vyberte váš.

#### 2) Nainstalujte program

# 4.1.2. Nastavení IP adresy

1) spusť te nainstalovaný program, objeví se následující okno:

D N	Port Search Utility										
] <u>E</u> ile	File Function View Help										
	<mark>л</mark> <u>E</u> sit		Sear	ch <u>I</u> P	Locate	 Console	P Assign IP	<b>D</b> n-Lock	P Upgrade		
No		Model		LAN1 M	AC Address	LAN1 IP Ac	ldress	LAN2 MAC	Address	LAN2 IP Address	Status
-											
Searc	Search Result - 0 (s)										

2) stiskněte tlačítko "Search", při kterém doje k vyhledání všech připojených zařízení na daném segmentu ethernetové sítě

NPort Search Utility 💶 🗖									_ 🗆 ×
<u> </u>	nction ⊻iew <u>H</u> elp								
	<u>ea</u> <u>S</u> earch	Search <u>I</u> P	Locate	 Console	Assign IP	 Un∙Lock	L Upgrade		
No 🛆	Model	LAN1 MAI	CAddress	LAN1 IP Ad	dress	LAN2 MAC A	Address	LAN2 IP Address	Status
1	MiiNePort E1	00:90:E8:	A:FB:D6	192.168.127	.254				
L									
Search Result - 1 NPort(s)									

3) z kontextového menu (pravé tlačítko myši) na vybraném řádku zvolte "Assign IP"

	LAN1 IP Address	LAN2 MAC
	192 168 127 254	
2	Search	Ctrl+B
2	Search IP	Ctrl+S
*	Locate (IPv4)	Ctrl+L
灆	L <u>o</u> cate (IPv6)	
	<u>C</u> onsole (IPv4)	Ctrl+C
۲	Console (IP <u>v</u> 4) (SS	L)
	Co <u>n</u> sole (IPv6)	
۲	Consol <u>e</u> (IPv6) (SS	L)
<u>P</u>	Assign IP	Ctrl+I
ď	<u>U</u> n-Lock	
	Upgrade	
P	Accessi <u>b</u> le IP	

6) v dialogovém okně nastavte požadovanou IP adresu, masku (a případně též default gateway)



Tím je konfigurace převodníku ze strany IP(v4) adresace ukončena a můžeme přistoupit ke konfiguraci adres UDP:IP.

#### 4.2. Postup pro nastavení pomocí ARP a TELNET

Poznámka: toto nastavení je trochu obtížnější než použití grafického nástroje, nicméně na druhou stranu je proveditelné téměř ve všech operačních systémech Windows bez potřeby doinstalace jakéhokoliv programu. Taktéž tento postup může zafungovat i v případech, ve kterých v předchozí kapitole zařízení nebylo nalezeno.

#### 4.2.1. Definice některých pojmů

**MAC adresa** = adresa jednotlivých ethernetových komunikačních rozhraní. Jedná se o 6 byte zpravidla v hexadecimálním zápisu oddělených pomlčkou či dvojtečkou, např.: **00:90:E8:A1:FB:D6** 

**ARP** = **A**ddress **R**esolution **P**rotocol = protokol používaný na síti Ethernet pro překlad MAC adres na IP adresy a naopak. Taktéž se jedná o příkaz operačního systému MS Windows používaný pro obsluhu informací souvisejících s ARP protokolem.

**Telnet** = komunikační protokol a zároveň program systému MS Windows komunikující tímtéž protokolem

#### 4.2.2. Postup

a) zjistěte MAC adresu převodníku (je napsaná na štítku na převodníku) (např.: 00:90:E8:A1:FB:D6)

b) připojte převodník i PC do stejného segmentu ethernetové sítě

c) spusťte příkazový řádek systému Windows

d) zadejte příkaz "arp -s <požadovaná\_IP\_adresa> <MAC adresa>", tedy např. pro nastavení IP adresy 192.168.1.128 převodníku s MAC adresou

#### 00:90:E8:A1:FB:D6 zadejte: c:\>arp -s 192.168.1.128 00-90-E8-A1-FB-D6

Příkaz by se měl vykonat bez jakéhokoliv (chybového) hlášení.

(Poznámka: tento příkaz vnutí systému Windows přiřazení MAC adresy IP adrese, takže pro tento pár se již nebude používat ARP protokol ale vnucená adresa.)

```
e) zadejte příkaz: "telnet <požadovaná_IP_adresa> 6000", tedy např.:
c:\>telnet 192.168.1.128 6000
```

Příkaz by měl skončit s nějakou chybou typu "Nelze navázat spojení". Toto chování je očekávané a správné.

f) Restartujte převodník (nejlépe odpojením a připojením napájení zařízení obsahující převodník. Vytáhnutí a opětovné připojení ethernetového kabelu NENÍ dostatečné a nezpůsobuje restart.)

Po restartu převodníku má již tento nastaven požadovanou IP adresu.

g) zadejte příkaz "arp –d <požadovaná\_IP\_adresa>", tedy např.: c:\>arp –d 192.168.1.128

(Poznámka tento příkaz smaže vnucení přiřazení MAC adresy IP adrese a tudíž pro jakékoliv další zjišťování bude použit ARP protokol)

#### 5. Nastavení IP adres zařízení a počítače

Pro další nastavování parametrů zařízení použijeme webový server uvnitř MOXA a tedy pro konfiguraci stačí použít libovolný běžný webový prohlížeč (IE / Firefox / Chrome / Opera / ... )



1) spustíme prohlížeč a do řádku adresy vložíme IP adresu převodníku

2) ve stromečku vlevo vybereme "Basic Settings - Network Settings" a zkontrolujeme správnost IP adresy, masky a příp. default GW

MiiNePort Web Console - Windows Internet Explorer									
🕞 🕤 👻 🙋 http://192.168.1.128	N	🔽 🐓 🗙 Google	<b>₽</b> •						
Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené	Soubor Úpravy Zobrazit Oblibené položky Nástroje Nápověda								
😤 🍄 🛛 🏀 MiiNePort Web Console		🏠 🔹 🔂 🗸 🖶 🔹 🔂 Stránka 🕶 🄇	))Nástroje 👻 🎇						
Main Menu           •••••         Overview	Network Settings								
Basic Settings     Network Settings     Serial Port Settings     Operation Modes     Advanced Settings     Maintenance     Save and Restart	Device name IP configuration IP address Netmask Gateway DNS server 1 DNS server 2	MiiNePort_E1_1061 Static  192.168.1.128 255.255.0							
Hotovo	Submit	S Internet	🔍 100% 🔻 //						

3) ze stromečku vlevo vybereme "Basic Settings - Operation Modes - Port1":



V řádku "Mode" vybereme požadovaný režim činnosti převodníku. Nabízené jsou následující:

- 1) Disable
- 2) Real COM
- 3) TCP
- 4) UDP
- 5) MCSC

Režim "Disable" jak název napovídá znamená zákaz přenosu dat.

Režim "Real COM" je takový přenos, ve kterém je v počítači s aplikačním SW nainstalován ovladač vytvářející fiktivní COM port (pomocí programu "NPort Windows Driver Manager")

Režim "TCP" je přenos dat pomocí TCP/IP protokolu. Režim TCP obsahuje tři "role". První role je "TCP Server" při které převodník naslouchá na určeném lokálním portu a při navázání spojení (způsobené protistranou) s touto protistranou komunikuje. Druhá role je "TCP Client" při které převodník je sám iniciátorem TCP komunikace přičemž v tomto případě je třeba zadat IP adresu a port protistrany.

Třetí role je "Mixed" která slučuje obě výše uvedené "TCP Server" a "TCP Client" dohromady.

Režim "UDP" je přenos dat pomocí UDP/IP protokolu. V tomto případě je třeba zadat lokální port a vzdálenou IP adresu včetně vzdáleného čísla portu.

Poznámka: obsah tohoto okna pro jistotu opětovně (po uložení konfigurace do MOXY a restartu MOXY) zkontrolujte. Opakovaně se mi zde stalo, že se hodnota portu destination address nezměnila. V tom případě klepněte na "[Advanced settings]" a upravte požadované údaje v rozšířené tabulce.

# 6. Nastavení parametrů přenosu RS232

1) spustíme prohlížeč a do řádku adresy vložíme IP adresu převodníku



2) Vybereme ve stromečku položku "Serial port settings - Port1" a nastavíme požadovanou rychlost, počet datových bitů, počet stop bitů, paritu, řízení toku a použití FIFO.



Pro komunikaci Term06E v defaultním nastavení má být nastaveno:

Baud rate	9600
Data bits	8
Stop bits	1
Parity	Odd
Flow control	None
FIFO	Enable

POZOR: řízení toku ("Flow control") je důrazně doporučeno nastavit na "None" ! (Zdůvodnění: HW řízení toku není možné použít, neboť signály RTS, CTS, DTR a DSR nejsou zapojeny. SW řízení toku není možné použít, neboť standardně vyhrazené znaky XON/XOFF se mohou vyskytnout uprostřed zpráv používaného komunikačního protokolu a tedy nenesou informaci o zahlcení přijímače.)